Інструкція по налаштуванню GNSS приймачів Leica в програмному забезпеченні.

- 1. Налаштування Internet-з'єднання
- 2. Налаштування RTK через майстер RTK з'єднання
- 3. Ручне налаштування RTK з'єднання
- 4. Запуск RTK

Налаштування Internet-з'єднання.

RTK-поправки від RTK-мережі *СКНЗУ* базових станцій передаються на приймач через Інтернет по засобу GSM / CDMA сигналів. Отже, для підключення до RTKмережі *СКНЗУ*, попередньо необхідно налаштувати підключення до Інтернет. Налаштувати Інтернет-з'єднання так само необхідно при зміні SIM-карти у внутрішньому модемі приймача.



Для цього, в мобільному приймачі необхідно:

 Перейти в розділ «Инструменты» - «Соединение с инструментом» -«Интернет соединение» і створити нове (змінити існуюче) підключення до Інтернет.



3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:m
OK		Fn
	K	арта abc 15:50

 Встановити спосіб підключення до Інтернет: через мобільний телефон по Bluetooth або через внутрішній ЗС модем. Рекомендовано використовувати другий варіант підключення.



CS Внутр. GSM: GSM Инициализировано		
ДАЛЕЕ	Fn	
	abc	
	HA34 15:51	

3. Ввести PIN код SIM карти і якщо необхідно, PUK код, але радимо зняти усі обмеження з SIM карти.



3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:m
ДАЛЕЕ		Fn
	ļi	АЗД 15:51

4. Вибрати «Использовать GPRS/CDMA интернет соединение»



3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:-	m
ЛАЛЕЕ			Fn
entrest o -ven	(Va. 33		abc
		ГАЗД	15:52

5. Встановити точку доступу до Інтернет (APN), в залежності від оператора мобільного зв'язку. Для більшості операторів, в тому числі Kyivstar, Life, Vodafone, на даний момент підходить APN: «internet».



получить у провайдера

3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:-	m
ДАЛЕЕ			Fn
	14	азд	abc 15:52

6. Поля «Использовать статический IP» і «Использовать ID пользователя и пароль» треба залишити порожніми.

Интернет соединение	5
Введите настройки интернет-	-
соединения	(1 4 /4)
Исп. статический ІР	
Исп ID пользователя и	
пароль	

3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:-	m
ЛАЛЕЕ		ų.	Fn
Millets ves			abc
		АЗД	15:52

7. Якщо всі параметри введені вірно, в останньому вікні «Статус Интернетсоединения» всі галочки, крім «Подключено к Leica Exchange» будуть заповнені.



Після першого налаштування, система запам'ятовує всі параметри, і подальше налаштування непотрібне. При зміні SIM карти, може знадобитися зміна PIN / PUC кодів і APN.

Налаштування RTK через майстер RTK з'єднання

Переважно використовується при першому налаштуванні RTK. Для налаштування необхідно:

1. Перейти в розділ «Инструменты» - «Настройки ровера» - «Мастер RTK ровер» і створити новий (редагувати існуючий) профіль підключення.



3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:m
ДАЛЕЕ		Fn
		АЗД 09:30

2. При створенні нового профілю необхідно, в першу чергу, ввести ім'я профілю RTK. Ім'я може бути довільним.

0Σ0 G0	1 1000	
Мастер RTK о	соединения	_ D.
Укажите настр	ойки RTK профил	ія. 💢
Имя профиля GCKNP	я (Мой Радио):	
Описание:		

3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:m	
ДАЛЕЕ		Fn	
		АВС 17:53	

3. Встановити тип з'єднання з базовою станцією/сервером. Доступно 3 види з'єднання:

- Радіо (необхідний радіомодем)

- Інтернет (NTRIP) поправки передаються через інтернет по протоколу NTRIP.
- Dial-up пряме підключення до бази по номеру мобільного телефону

Зв'язок з RTK-мережею СКНЗУ здійснюється через Інтернет (NTRIP протокол).

Мастер RTK соединения	C
Тип соединения	X
О Радио	
• Интернет (NTRIP)	
○ Dial-up (номер)	

Ima 120712 17	5331 сохранено	
ДАЛЕЕ	n n	Fn
		ABC
	НАЗД	17:53

4. Налаштувати підключення до Інтернет через вбудований 3G модем приймача або підключений через Bluetooth мобільний телефон. Процедура налаштування Інтернет з'єднання описана вище, в пункті **«Налаштування Internet-з'єднання»**. Якщо дані введені правильно, прилад підключиться до Інтернет і сервер поправок буде доступний.

5. Далі необхідно створити новий сервер підключення, редагувати поточний або вибрати зі списку вже створених.

	CS
Мастер RTК соединения	Э.
Необходи RTK сервер. Ваши действия?	X
Создать нов. сервер	
О Выберите другой сервер	
О Редактировать тек. сервер	

3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:m	
ДАЛЕЕ		Fn	
		арс 1АЗД 16:58	

6. Для налаштування сервера необхідно задати наступні параметри:

- ім'я сервера (довільне)

- IP адреса сервера: **93.170.97.202**

- порт доступу до сервера: **2100**

NTRIP:

- ID: ім'я користувача, отримане після реєстрації в системі СКНЗУ

- NTRIP пароль: пароль, отриманий після реєстрації в системі СКНЗУ

Мастер RTK соединения	<u>)</u>
Укажите новые настройки	12.
сервера	
Адрес:	
93.170.97.202	
Порт:	
2100	
✓ Использовать NTRIP NTRIP пользовательский	
Использовать NTRIP NTRIP пользовательский ID:	
Использовать NTRIP NTRIP пользовательский ID: guest	
Использовать NTRIP NTRIP пользовательский ID: guest NTRIP пароль:	
Использовать NTRIP NTRIP пользовательский ID: guest NTRIP пароль: *****	
 ✓ Использовать NTRIP NTRIP пользовательский ID: guest NTRIP пароль: ***** 3DCQ:m 2DCQ:m 1DCQ: 	-m
 Использовать NTRIP NTRIP пользовательский ID: guest NTRIP пароль:	- <u>m</u> Fn

7. Далі необхідно визначити точку монтування (Mounting point), тобто базову GNSS станцію, або мережеве рішення, від якого будуть надходити RTK поправки. Точки можна ввести вручну через меню «Укажите точку стояния вручную», або вибрати з переліку доступних на сервері через меню «Укажите точку стояния из списка».

SOURCETABLE 200 OK Server: EagleGnas-basic/210416 Date: 2021/08/08 08:48:03 Content-Type: text/plain Content-Length: 5449
TH:RICHG.21:0012.0011.2:00055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210445:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210445:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210445:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210445:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210445:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.0010.0011:1:NES0.210425:none:B:N:19200: STR:NESC.20055:EagleGnas:UKR:0.001001011:NE
arv (strong-muni) trenggement i trenggement i trenggement i tranggement i tranggement i trenggement i trenggeme

8. RTK-мережа *СКНЗУ* надає доступ до мережевого рішення - vrs, і режим роботи від одиночної базової станції - nearest.

9. У меню «**Информация о RTK поправках**» необхідно включити прийом поправок від RTK-мережі **СКНЗУ**, встановити тип мережі **VRS** і включити відправку **GGA** повідомлень.

) () 📻 💽
Мастер RTK соединен	С ки
Инфо о RTK поправках	X
🗹 Получить поправки	от RTK
сети	
Тип сети:	
VRS	T
Отправка GGA сос	общения
Отправить ID польз	вователя

3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:	m
ДАЛЕЕ			Fn
		АЗД	abc 14:58

10. Далі, встановити формат одержаних поправок - **RTCM v3**. Для типу базового приймача і антени на базовій станції встановити автоматичний пошук. Решта полів залишити незаповненими.

Мастер RTK соединения	5
Инфо о RTK соединениях	X
Д <mark>анные РВ:</mark>	
RTCM v3	7
Базовый приемник:	_
Автоматич. поиск	7
Ант.базы:	
Автоматич. поиск	
🗆 У базовой станции	
уникальный ID	
🗆 Автодозвон до базы во	
время измерений	
🗆 Исп. Систему координат	
3DCO:	m
ЛАЛЕЕ	Fn
	abc
НАЗД	08:27

11. Якщо всі параметри введені вірно, в останньому вікні «**Состояние подключения**» всі галочки будуть заповнені. Поле «**Приём RTK поправок**» буде заповнено, якщо в момент налаштування встановлено зв'язок між контролером і GNSS приймачем і йде прийом сигналу зі супутників.

	S I
Мастер RTK соединения	D
Состояние подключения	1
Обнаружен GPS ровер	
Обнаружено RTK устройство	
🗹 SIM карта обнаружена	
✓ PIN/PUK ok	
GSM сеть обнаружена	
Установлено интернет-	
соединение	
🗹 Установлено соединение с	
RTK службой.	
Прием RTK поправок	
Соед. с маршрутизатором NTRIP	

Соед. с маршрутизатором NTRIP	
ДАЛЕЕ	Fn
НАЗД	abc 14:59

Ручне налаштування RTK з'єднання

Використовується для швидкої зміни параметрів RTK мережі, зміни параметрів доступу до сервера, а так само для зміни логіна і пароля користувача.

1. Швидкий доступ до параметрів RTK з'єднання здійснюється через меню «Избранное» у верхній частині екрану.



2. Через меню «Сервер монтирования» відбувається налаштування доступу до сервера RTK-мережі *СКНЗУ*, вибір точок монтування та редагування NTRIP логіна/пароля користувача. «NTRIP точка» - ім'я базової станції або мережевого RTK рішення, від якого будуть надходити RTK поправки (vrs aбo nearest). Назва точки може бути введено вручну або вибрано зі списку точок, доступних на сервері. Для переходу в меню вибору необхідно натиснути кнопку «Источник».

Соед. с интернет-портом	10
Интернет порт:	
CS интернет 1	
Сервер:	
GCKNP 🗳	
NTRIP точка :	
вибрати зі списку	2
Нажмите СПИС, чтобы увиде	еть
список точек стояния.	

3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:m	
OK -		Fn	
	Источ. 1	abc 10:28	

Для переходу до параметрів доступу до сервера необхідно перейти в меню «Сервер» і натиснути «**Редактировать**» («РЕД»). У вкладці «**Общее**» вводяться основні параметри доступу до сервера:

- ім'я сервера - вводиться довільно

- IP адреса сервера. Адреса RTK-мережі *СКНЗУ*: 93.170.97.202
- порт доступу до сервера: 2100

Ред. сервер	5
Общее NTRIP	
Имя серера: GCKNP	
Адрес: 93.170.97.202 Порт: 2100	

3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:m	
ЗАП		î	Fn
		- Alexandre - Fi	abc
		Стр	10:28

Вкладка «**NTRIP**» призначена для налаштувань індивідуального доступу користувачів до RTK-мережі *СКНЗУ* через протокол NTRIP. NTRIP:

- ID: ім'я користувача, отримане після реєстрації в системі СКНЗУ
- NTRIP пароль: пароль, отриманий після реєстрації в системі СКНЗУ

Ред. сервер 🛛 🖄 🗅).
Общее NTRIP	
Использовать NTRIP	
NTRIP пользовательский	
ID:	
LOGIN	
NTRIP пароль:	

3DCQ:m	2DCQ:m	1DCQ:m
ЗАП		Fn
		Стр abc 10:36

3. Через меню «**Настройки RTK**» здійснюється налаштування параметрів прийому поправок. В меню «**Общее**» необхідно встановити:

- З'єднання через: CS інтернет 1, якщо підключення до Інтернет відбувається через вбудований 3G модем; CS Bluetooth 1, якщо підключення до Інтернет відбувається через мобільний телефон, з'єднаний з контролером через Bluetooth.

- Дані РВ (формат RTK поправок): RTCM v3.

- інші поля можна залишити незаповненими



В меню **«База»** необхідно встановити автоматичне визначення типу приймача і антени на базовій станції.

В меню «**RTK сеть**» необхідно встановити галочку на «**Исп. RTK сеть**» і вибрати тип мережі **VRS**.

В меню «**Дополнительно**» слід включити «**Использовать прогноз**» і встановити автоматичний режим використання GLONASS і SBAS.

4. «Загрузка RTK профиля» дозволяє вибрати один з вже створених за допомогою Майстра настройки RTK профілів.

5. Кнопка «**RTK потоки данных**» призначена для перегляду поточної інформації про прийом RTK поправок.

Запуск RTK

Для запуску прийому RTK поправок, необхідно перейти в меню «**Избранное**» і натиснути кнопку «**Старт RTK**». Для зупинки і перезавантаження RTK необхідно перейти в меню «**Избранное**» і натиснути кнопку «**Стоп RTK**», після чого заново запустити RTK.

