Інструкція по налаштуванню GNSS-приймача GeoMax (ПЗ ХРАD) для роботи в режимі RTK

GNSS-приймачі GeoMax C10 / C20 / C25, комплектуються контролерами Getac, що працюють на операційній системі Windows Mobile. Вони можуть використовувати як власне програмне забезпечення XPAD, так і будь-яке інше ПО, сумісний з даної ОС.

І. ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ХРАД ДО МЕРЕЖІ СКНЗУ

При старті контролера автоматично завантажується ПО XPAD і пропонує вибрати профіль роботи з приймачем:



Для налаштування нового профілю відзначаємо «Виберіть інструмент»



Відображається список вже існуючих профілів, для створення нового натискаємо «Додати»

X•PAI	>	0 11:32
د ک	Приёмник	Далее
Имя профиля		
Режим	GPS Ровер	<u> </u>
Бренд	GeoMax	T
Модель	GNSS Zeniti	110/2

Вносимо ім'я профілю і натискаємо «Далі»

X•PAD	011:32
رع ح	цинение <mark>Д</mark> алее
Соединение	Bluetooth 🔹
Устройство GI	MZ103640012
GI	MZ103640012
H	айти устр.
	Отмена



Включаємо приймач і запускаємо пошук пристроїв. Після закінчення пошуку вибираємо виявлений приймач і натискаємо «ОК». Виходимо в попереднє меню (стрілочка назад у верхньому лівому кутку) і натискаємо «Далі»

Вибираємо джерело поправок. У нашому випадку актуальні або внутрішній GPRS або зовнішній GPRS.



Внутрішній GPRS дозволяє отримувати RTK поправки через вбудований в приймач GPRS модем.

Зовнішній GPRS дозволяє отримувати RTK поправки, використовуючи інтернет на контролері (можна, наприклад, використовувати смартфон для роздачі мобільного інтернету через Wi-Fi на контролер і отримувати RTK поправки таким чином).

Відзначаємо необхідний пункт і натискаємо «Далі»

🔵 X•PAD		0 11:34
د ک	RTK	Далее
Провайдер	INET	
Connon	INET	
ссрвер	Провайде	еры
Опорная	Отм	ена
Формат	RTCM3	•
RTCM3.1 me	essages	I [

Задаємо настройки підключення до мережі інтернет через вбудований модем і налаштування підключення до сервера мережі базових станцій.

Щоб додати нове підключення вибираємо «Провайдери» – «Додати» і вводимо ім'я підключення, APN мобільного оператора і PIN-код SIM карти, якщо такий є. Назви APN точок різних операторів мобільного зв'язку наведені в розділі «Загальні настройки» на сайті мережі.



🔵 X•PAD		県 🛢 14:59
C	Изм-ть Internet	ОК
Имя	INTERNE	T
АР сервер	internet	
ID Польз.		
Пароль		
PIN		

Для настройки підключення до мережі СКНЗУ вибираємо «NTRIP сервери»

X•PAD		011:35
د ک	RTK	Далее
Провайдер	INET	-
Сервер	SYSOL	-
Опорная	ITALPO	S T
Формат		ерверы
	C	отмена
RTCM3.1 me	essages	
L		
X•PAD		📮 🗐 11:35
つ NTR	IP Cep	верыдобавить
ITALPO	S .u	Порт:2101
	202	Порт 2100
Изменить	удали	пъ

Натискаємо «Додати»

🔵 X•PAD)	0 11:30
())	Изменить _{GCKNP}	OK
Имя	GCKNP	
Режим	NTRIP	•
ІР адрес	93.170.97	7.202
Порт:	2100	
ID		
Пароль		

Заповнюємо необхідні поля. У полях «ID» і «Пароль» необхідно ввести Ваш логін і пароль, отримані при **реєстрації на порталі СКНЗУ (caster.gcknp.com.ua).** Потім натискаємо «ОК», повертаємося до попереднього або виходимо в попереднє меню (стрілочка назад у верхньому лівому кутку)

Тиснемо «Далі» вибираємо Опорну точку (точку монтування, точку входу ... залежить від перекладу)



Формат поправок визначається автоматично.

Для того, щоб автоматично приймати систему координат з сервера з використанням трансформаційного поля в СК-63, необхідно вибрати порт, який транслює поправки для необхідної зони і активувати перемикач «RTCM 3.1 messages». Перелік доступних портів і систем координат, що передаються з цих портів можна знайти в розділах «Загальні настройки» і «Налаштування систем координат».

X•PAD		0:37
C)	RTK	Далее
Провайдер	INTERNET	r 🔸
Сервер	GCKNP	•
Опорн т-ка	CK63_z2	
Формат	RTCM3	•
RTCM3.1 messages		

Натискаємо «Далі» і отримуємо попередження, що опція отримання СК з сервера повинна використовуватися тільки якщо опорна точка підтримує цей режим. Натискаємо «Так».



Далі задається значення кута закриття (кут відсічення), включається / відключається використання сузір'я ГЛОНАСС і вибирається частота вимірювань координат (1 або 5 разів на секунду).

X•PAD]
つ Параметры	Далее
Углы закрытия	15
Использовать ГЛОН	
Обновление частоты	
5 раз в секунду	▼
х	

Також можна включити паралельно з роботою в RTK накопичення даних для постобробки і встановити частоту запису «сирих» даних.

🧑 X•PAD	🖳 🛱 11:37
тооп ح	обработка Далее
LOG данных	для
	0
Скорость	1 секунда 🔻

Далі вибираємо значення для висоти антени за замовчуванням і натискаємо «ОК»



Профіль конфігурації для роботи з мережею СКНЗУ створений і готовий до використання.