Інструкція по налаштуванню GNSS-приймачів South в програмному забезпеченні SurvX

- I. Підключення контролера до GPS антени.
- **II.** Налаштування RTK.

I. Підключення контролера до GPS антени.

1. Відкриваємо вікно Приемник.



2. Переходимо в Соединение.



3. В даному вікні вибираєте відповідного **Производитель** і **Модель** антени з якою ви будете працювати.

	≱ ⊖ 4G⁴ ⊿ ∎ 13:27					
🤶 Соединение						
Производитель	South $>$					
Тип девайса	rtk >					
Режим связи	Bluetooth $>$					
Список устройств	*					
S910BA148510764	00:25:CA:5E:BD:0A					
Отладка	Стоп					
\triangleleft (

4. Виконуємо підключення до антени.

II. Налаштування **RTK**.

1. Відкриваємо Ровер.

Примітка. Пункт Ровер не буде активним без підключеної антени.

	* ● 4G ⁴ 1 2:45				
🔶 Настройки ровера					
Маска возвышения(°)	10 >			
Запись сырых	данных				
Канал передач данных	чи Интернет	Интернет контроллера >			
Режим соединения		NTRIP >			
Настройки CORS					
Имя		XXXX $>$			
IP	93	3.170.97.202			
Порт		2100			
Пользователь		XXXXX			
Пароль		🕥			
Начать	Расшир.	Применить			
\triangleleft	0				

2. Прописуємо відповідні налаштування.

- Канал передачи даных : Интернет контроллера;
- Режим соединения: NTRIP;
- Имя : Як завгодно;
- **IP адрес**: 93.170.97.202
- Порт: 2100;

- **Польз.** : ім'я користувача, зазначене при реєстрації на порталі СКНЗУ (caster.gcknp.com.ua)

- Пароль: пароль користувача, зазначений при реєстрації на порталі СКНЗУ (caster.gcknp.com.ua)

-	¥ ⊖ 4G⁴⊿ ∎ 12:45			*	4 G⁴ ≤ 12:46
🔶 Настройки ровера		\leftarrow	🔶 Настройки ровера		epa
Маска возвышения(°)	10 >	Порт			2100
Запись сырых данн		Пользо	ватель		XXXXX
Канал передачи данных	Интернет контроллера >	Пароль	,		••• 🕥
Режим соединения	NTRIP >	Настройк	и точки	доступа	DTCM20
Настройки CORS		Базовая	я станц	Я	
Имя	xxxx $>$	Загрузить список БС			
IP	93.107.97.202	Прием поправок от БС			
Порт	2100	Автома	тическ	и подключатьс	як
Пользователь	XXXXX	интерне	ery		
Пароль	••• (6)	Оповеш	цать о с	смене координа	ат БС
Начать Рас	сшир. Применить	Нача	ть	Расшир.	Применить
\bigtriangledown	0 🗆		\triangleleft	0	

Примітка. Автоматически подключаться к интернету - виконує автоматичне підключення до налаштованої мережі після підключення до антени. 3. Натискаємо Загрузить список БС і вибираємо точку доступу, натискаємо на

галочку і далі Применить. Примітка. При не активному пункті Автоматически подключаться к интернету для підключення до мережі потрібно знову зайти в пункт Ровер і наниснути Начать.



Примітка. При створенні проекту обов'язково вибрати.

**		∦ 🗢 4G™	13:27
🤆 Свойства проекта			
Имя	проекта		test
Тип г систе коор,	араметров емы динат	Параме RTCM1021~	тры 1027 >
Опер	Тип параметров си координат	истемы	
Инф.	Локальные пара	метры 🔘	
Заме	Параметры RTCM1021~1027	0	
Дата	Параметры шифр CORS	Ования)2:35
Инфо	ормация о диске	6,54 ГБ/56	,66 ГБ
ок			
	< ○		